



MTVS をご使用いただくにあたって 必ずお読みください。

【ヘッドホン端子への接続について】

- ・ヘッドホン端子に接続することで、テレビのリモコンでの音量調整が可能です。
 - ・テレビの機種によって、ヘッドホン端子からの出力が極端に小さなものもあります。その際は、MTVS のアンプのボリュームを適音に上げてご調整ください。
(テレビ内蔵のスピーカーのボリュームと、ヘッドホン端子のボリューム設定は、それぞれ別々の独立した値のため相互の関連性はありません。)
 - ・ヘッドホン端子からの出力は、安全性の為に、あらかじめテレビのスピーカーの音量よりも低く設定されています。MTVS でお使いになる際は、アンプのボリュームを 12 時辺りに設定してから、その後にリモコンで適音になる音量に設定してください。
 - ・ヘッドホンでテレビを視聴する際には、安全の為ヘッドホン用に必ず音量を一度下げてから徐々に音量を上げて頂くよう、お願い致します。
 - ・さらに音声向上のために、アナログ音声出力端子が搭載されているテレビもございます。ヘッドホン端子以外に、アナログ音声出力端子(モニター音声出力)との接続もできますので、お好みでお試しく下さいませ。
- ※ アナログ音声出力端子をご使用の場合は、テレビ側の設定が必要になる場合がございます。テレビの取扱説明書の「オーディオ機器で音声を楽しむ」、「外部端子設定」などの項目をご参照いただき、テレビ内蔵のスピーカーから、音を出さない設定にしてご使用くださいませ。
- ※ アナログ音声出力端子の形状が、付属のステレオミニケーブルに対応していない場合もございます。その場合は、対応可能なオーディオケーブルを別途ご用意くださいませ。

付属のステレオミニケーブルをご使用いただけます。



端子の名称は、テレビの機種によって異なる場合があります。

対応可能なケーブルを別途ご用意くださいませ。



片側が赤白の端子に分かれているオーディオケーブルをご用意くださいませ。