









故障かな？ と思ったらチェックシート (MS1001 シリーズ・RS0802 シリーズ)

- もし、スピーカーからの音がいつもと違ったり、出なくなったりした時には、まず下記の手順でセルフチェックをお願い致します。
症状が改善しない場合は、エムズシステムのサポートセンターまでお問合せください。
点検及び修理の対応致します。

1. スピーカーの設置場所確認		
<p>スピーカーの両サイドのスペースは、十分に確保されていますか？</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>十分なスペースが確保できている。</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>壁に近く、スペースの確保ができていない。</p>  </div> </div> <p>◆「No」の場合、左右のスペースが十分に確保できる場所へ移動して設置ください。</p>	Yes	No
2. ケーブルの接続確認 ※ スピーカー側とアンプ側、両方ともご確認ください。		
<p>①スピーカー端子や端子盤に「ぐらつき」や「ゆるみ」はありませんか？</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>◆「Yes」の場合、弊社にて点検・修理を行います。ご連絡くださいませ。</p>	Yes	No
<p>②スピーカーケーブルは端子に正しく接続されていますか？</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>×横からでは、接続出来ません。</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>○スピーカー端子をゆるめ、スピーカー端子の穴に銅線の部分のみを差し込んで、ネジを締め付けて下さい。</p> </div> </div> <p>◆「No」の場合、正しく接続し直してください。</p>	Yes	No
<p>③スピーカーケーブルは、スピーカー端子の穴にしっかりと通されていますか？</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>○左図を参考にスピーカー端子の穴に銅線の部分のみを差し込んで下さい。</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>×右図のようにスピーカー端子に銅線部を巻き付けしないで下さい。</p> </div> </div> <p>◆「No」の場合、スピーカー端子の穴にしっかりと通し、ネジを締め付けて正しく接続して下さい。</p>	Yes	No

④スピーカー端子のネジはしっかりと締まっていますか？




Yes

No

◆「No」の場合、ケーブルが抜けないように、しっかりとネジを締め付けてください。

⑤スピーカーケーブルのビニール被膜を挟まずに、銅線の部分だけを差し込んで締め付けていますか？




Yes

No

◆「No」の場合、正しく締め直してください。

⑥スピーカーのL・R(左右)とアンプのL・R(左右)が、それぞれ正しくスピーカーケーブルで接続されていますか？



Yes

No

◆「No」の場合、L・Rを正しく配線し直してください。

⑦スピーカーの+・- (赤黒)とアンプの+・- (赤黒)が、それぞれ正しくスピーカーケーブルで接続されていますか？



Yes

No

◆「No」の場合、+・-を正しく配線し直してください。

⑧左右のスピーカーユニットからバランスよく音が出ていますか？




Yes

No

◆「No」の場合、⑨にお進みください。

⑨スピーカー側のみ、LとRを入れ替えて、接続してみてください。
片側の「音が小さい」、「鳴らない」などの症状や異常音も左右が逆に
移りましたか？




Yes

No

- ◆「Yes」の場合、アンププレイヤー側に問題がある可能性があります。
- ◆「No」の場合、スピーカー側に問題がある可能性があります。
弊社にて点検、修理させていただきます。ご連絡くださいませ。

⑩スピーカーユニットから異臭や焦げくさい臭いがしませんか？



Yes

No

- ◆「Yes」の場合、直ちに使用を中止し、弊社までご連絡ください。

エムズシステムサポートセンター

取扱方法、その他製品のご案内、修理・メンテナンスサービスのご相談をお受けしています。

TEL : 03-5542-7432

FAX : 03-5542-7431

FAX専用
フリーダイヤル  **0120-357-767**

メール : support@mssystem.co.jp

- ◆営業時間： 10:00 ~ 18:00
- ◆定休日： 水曜日（土・日・祝 は営業しています。）