

MS-SH1003 (スイッチャー) 取扱説明書





MS-SH1003 は MS-Amp シリーズと同じ風合いの寄木箱を採用した、入力音声を最大 3 系統まで切換えてご使用いただけるスイッチャー(入力切替器)です。

◆各部名称

正面


背面



切替スイッチを回転させて、入力を切替えてください。

- ・入力 1～3
CD ウォークマン、iPod 等の MP3 プレイヤーなどプレイヤーを接続してください。
- ・出力端子
付属のオーディオケーブルを利用してアンプの外部入力端子(AUX)へ接続してください。
MS-Amp との接続は下記をご参照ください。

◆接続例



MS-Amp に付属している、こちらのオーディオケーブルをご使用いただけます。



・MP3 プレイヤー、ノート PC などを接続する際にご使用いただけます。

・TV、DVD プレイヤーなどを接続する際にご使用いただけます。

◆付属品 オーディオケーブル、保証書、取扱説明書(本紙)

● エムズシステム・サポートセンター

取扱い方法、製品についての修理・サービスのご相談をお受けいたしております。

営業時間: 10:00 ~ 18:00 (定休日: 水曜) TEL: 03-5542-7432 FAX 専用(フリーダイヤル): 0120-357-767

ホームページ: <http://mssystem.co.jp> E-mail: support@mssystem.co.jp

「故障かな?」と思ったら、ホームページ一番下の「修理・メンテナンス」をご確認ください(http://mssystem.co.jp/about_repair.html)